

# ЗНАЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ ТРЕКЕРОВ СЕРИИ ADM100/300/700/007/333

## Обновление прошивки через USB\Bluetooth

 Кратковременные одиночные вспышки

 Не горит

## Обновление по GPRS (по команде **UPDATE**)

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ МОНОТОННЫЕ ВСПЫШКИ  
(кроме ADM700), ПОСТОЯННО СВЕТИТСЯ (ADM700)

 СЕРИИ ПО 3 ВСПЫШКИ  
GSM модуль отключен для переинициализации

 СЕРИИ ПО 2 ВСПЫШКИ  
нет связи с сервером обновления

 СЕРИИ ПО 1 ВСПЫШКЕ  
трекер установил соединение с сервером обновления

## Состояние ГЛОНАСС/GPS модуля

 СЕРИИ ПО 4 ВСПЫШКИ  
ГЛОНАСС/GPS модуль отключен из-за низкого заряда батареи  
и отключенного внешнего питания (для трекеров со встроенной АКБ)

 СЕРИИ ПО 3 ВСПЫШКИ  
нет данных от ГЛОНАСС/GPS модуля

 СЕРИИ ПО 2 ВСПЫШКИ  
данные от ГЛОНАСС/GPS модуля получены, но координаты недействительны

 СЕРИИ ПО 1 ВСПЫШКЕ  
ГЛОНАСС/GPS модуль определил время и действительные координаты

## Состояние GSM/GPRS модуля

 ПОСТОЯННО СВЕТИТСЯ, КРАТКОВРЕМЕННО ВЫКЛЮЧАЯСЬ  
недоступна SIM карта

 СЕРИИ ПО 4 ВСПЫШКИ  
GSM модуль отключен из-за низкого заряда батареи и  
отключенного внешнего питания (для трекеров со встроенной АКБ)

 СЕРИИ ПО 3 ВСПЫШКИ  
GSM модуль отключен

 СЕРИИ ПО 2 ВСПЫШКИ  
GSM модуль включен, но нет связи с сервером или  
недоступна услуга GPRS

 СЕРИИ ПО 1 ВСПЫШКЕ  
трекер установил соединение с сервером и  
успешно передаёт информационные пакеты